



position	description	popis	QTY	order no./ objednací číslo
1	Front Cap	Prachovka	1	8890125-1
2	circlip $\phi 28 * \phi 2$	pojistný kroužek $\phi 28 * \phi 2$	1	8890125-2
3	circlip	pojistný kroužek	1	8890125-3
4	slider	SDS-MAX hlava - pojistný prstenec	1	8890125-4
5	spring	pružina	1	8890125-5
6	circlip	pojistný kroužek	1	
7	screw M6*25	šroub M6 * 25	4	
8	spring washer $\phi 6$	pružná podložka $\phi 6$	4	
9	flat washer $\phi 6$	plochá podložka $\phi 6$	4	
10	seal housing	těsnění krytu	1	8890125-10
11	o-ring $\phi 68 * \phi 3$	o-kroužek $\phi 68 * \phi 3$	1	
12	grease seal	těsnění	1	
13	o-ring $\phi 38 * \phi 2.5$	o-kroužek $\phi 2.5 \phi 38 *$	1	
14	steel pole $\phi 8 * \phi 19.5$	ocelový váleček $\phi 8 * \phi 19.5$	2	8890125-14
15	guard ring sleeve	SDS-MAX hlava - válec uchytu nástroje	1	8890125-15
16	o-ring $\phi 28 * \phi 3$	o-kroužek $\phi 28 * \phi 3$	3	8890125-16
17	second striker	sekundární úderník	1	8890125-17
18	second striker seat	uložení sekundárního úderníku	1	8890125-18
19	buffer washer	tlumící podložka	1	8890125-19
20	anti-vibration washer	tlumící podložka	1	8890125-20
21	circlip 68	pojistný kroužek 68	1	8890125-21
22	bearing 61909-RS	ložisko 61909-RS	1	8890125-22
23	circlip $\phi 45 * \phi 2.5$	pojistný kroužek $\phi 45 * \phi 2.5$	1	
24	circlip $\phi 58 * \phi 45.2 * 3$	pojistný kroužek $\phi 58 * \phi 45.2 * 3$	2	
25	O-Ring $\phi 40 * \phi 6$	O-kroužek $\phi 40 * \phi 6$	1	
26	Location Pole $\phi 10 * 6.5$	fixační čep $\phi 10 * 6,5$	4	8890125-26
27	Cylinder	Válec	1	8890125-27
28	Ram	primární úderník	1	8890125-28
29	O-Ring $\phi 40 * \phi 5$	O-kroužek $\phi 5 \phi 40 *$	2	8890125-29
30	Piston	Píst	1	8890125-30
31	Piston Pin	pístní čep	1	8890125-31
32	Connecting Rod	Ojnice	1	8890125-32
33	Needle Bearing NK1416	Jehlové ložisko NK1416	1	8890125-33
34	Gear Case	převodová skříň	1	8890125-34
35	Seal	Těsnění	1	8890125-35
36	Gear Case Lower Cover	spodní kryt převodové skříně	1	
37	Needle Bearing Coat	plášť jehlového ložiska	1	8890125-37
38	Needle Bearing NK1412	Jehlové ložisko NK1412	2	8890125-38
39	Core	jádro spojky	1	8890125-39
40	Clutch Spring	pružina spojky	8	8890125-40
41	Pole $\phi 6 * 6$	čep $\phi 6 * 6$	8	8890125-41
42	Second Gear	sekundární převodové kolo	1	8890125-42
43	Clutch Binder Plate	talíř spojky	1	8890125-43
44	Small Bevel Gear	malé kuželové převodové kolo	1	8890125-44
45	Oily Bearing	kluzné ložisko	1	8890125-45
46	Big Bevel Gear	velké kuželové převodové kolo	1	8890125-46
47	Clutch	Spojka	1	8890125-47
48	Stop Plate	Stop talíř	1	8890125-48
49	Striking Fork	vidlice	1	8890125-49
50	Switch Torsional Spring	pružina přepínače	1	8890125-50
51	Needle Bearing Hk1816	Jehlové ložisko Hk1816	2	8890125-51
52	Crank Shaft	kliková hřídel	1	8890125-52
53	First Gear	primární převodové kolo	1	8890125-53
54	Plane Bearing AXK1835	Kluzné ložisko AXK1835	1	8890125-54
55	Mandrel	hřídel	1	8890125-55

56	Self-tapping screw ST4.8*19	samořezný šroub ST4.8 * 19	5	8890125-56
57	Right Handle	pravá polovina hlavní rukojeti	1	
58	Self-tapping screw ST4.8*40	Vlastní-samořezný šroub ST4.8 * 40	1	
59	Anti-Vibration Spring Seat	uložení protivibrační pružiny	1	
60	Anti-Vibration puncher	vidlice protivibračního systému	1	
61	Anti-Vibration Spring	protivibrační pružina	1	
62	Auxiliary Handle Assy	přídavná rukojeť	1	
63	self-tapping screw ST6*18	samořezný šroub ST6 * 18	4	
64	Auxiliary Handle Seat	uložení pro přídavnou rukojeť	1	
65	Flat washer φ8	Plochá podložka φ8	4	
66	Spring washer φ8	pružná podložka φ8	4	
67	bolt M8*40	šroub M8 * 40	4	
68	Carbon brush holder assy	pouzdro uhlíkového kartáče	2	8890125-68
69	botton cover	kryt uhlíkových kartáčů	1	
70	speed dial	regulace otáček motoru	1	8890125-70
71	self-tapping screw ST4*16	samořezný šroub ST4 * 16	6	
72	Cord Binder Plate	příchytka přívodního kabelu	1	
73	Inductance	indukční cívka	1	
74	Cord Sheath	chránič přívodního kabelu	1	
75	Plug &cord	přívodní kabel s vidlicí	1	
76	Lift Handle	levý polovina hlavní rukojeti	1	
77	Indicator	prvek světelné signalizace	1	
78	Capacitance	kondenzátor	2	
79	Power Switch	hlavní vypínač	1	8890125-79
80	Self-Tapping Screw ST4.2*12	samořezný šroub ST4.2 * 12	1	
81	Blade Teminal	doraz sondy indikátoru	2	
82	Indicator Probe	sonda indikátoru	1	
83	Carbon Brushes	uhlíkový kartáč	2	8890125-83
84	Motor Housing	pouzdro motoru	1	
85	Stator	Stator	1	8890125-85
86	Self-Tapping Screw ST4.8*65	samořezný šroub ST4.8 * 65	2	
87	Fan Guide	vodítko ventilátoru	1	
88	Switch Spring	pružina přepínače	1	8890125-88
89	Switch Knob	přepínač režimu práce	1	8890125-89
90	O-ring φ33*φ3	O-kroužek φ33 * φ3	1	8890125-90
91	Screw M5*20	Šroub M5 * 20	9	
92	Spring Washerφ5	pružná podložka φ5	11	
93	Flat Washer φ5	plochá podložka φ5	11	
94	Gear Case Upper Cover	horní kryt převodové skříně	1	
95	Circlip 15	Pojistný kroužek 15	1	
96	609 Bearing Coat	pouzdro ložiska 609	1	
97	Bearing 609-2Z	Ložisko 609-2Z	1	8890125-97
98	Rotor	Rotor	1	8890125-98
99	Bearing Seat	usazení ložiska	1	
100	Bearing 6002-2Z	Ložisko 6002-2Z	1	
101	Cirlip 32	pojistný kroužek 32	1	
102	Oil Slinger	maznice	1	
103	o-ring φ40*φ3	o-kroužek φ40 * φ3	1	
104	Screw M5*16	Šroub M5 * 16	2	
105	Bolt M8*145	Šroub M8 * 145	1	8890125-105
106	Klemnteil	podložka s drážkami indexace	1	8890125-106
107	Collar	objímka	1	8890125-107
108	Auxiliary Handle	přídavná rukojeť	1	8890125-108
109	Star Knob	matice	1	8890125-109
110	Circlip 40	Pojistný kroužek 40	1	
111	Supporting Sheath	podpurný plášť	1	
112	Screw M6*20	Šroub M6 * 20	3	
113	O-Ring φ34*1.5	O-kroužek φ34 * 1,5	1	