



	description	popis	QTY	order no./ objednáčí číslo
1	FAN GUIDE	protiprachový štít	1	
2	BEARING HOLDER	pouzdro ložiska	1	
3	BALL BEARING 627	ložisko	1	
4	INSULATION WASHER	izolační podložka	1	
5	ROTOR	rotor	1	
6	GEAR HOUSING COVER	přepážka	1	
7	BALL BEARING 6000	ložisko	1	
8	PINION GEAR	pastorek	1	
9	GEAR BOX	převodová skříň	1	
10	LOCK CAP	tlačítko aretace převodů	1	
11	LOCK SPRING	Pružina	1	
12	SCREW	šroub	4	
13	LOCK PIN	čep aretace převodů	1	
14	SIDE HANDLE	boční rukojeť	1	
15	BALL BEARING 607	ložisko	1	
16	CIRCLIPS FOR SHAFT	pojistný kroužek	1	
17	BIG GEAR	převodové kolo	1	
18	CIRCLIP FOR HOLE	pojistný kroužek	1	
19	BALL BEARING 6201	ložisko	1	
20	FORE COVER	víko převodové skříně	1	
21	SCREW	šroub	1	
22	SCREW	šroub	1	
23	WHEEL COVER	chránič brusného kotouče	1	
24	DUSTPROOF PLATE	protiprachový kryt	1	
25	KEY	klínek	1	
26	OUTPUT SHAFT	výstupní hřídel	1	
27	INNER FLANGE	unašeč brusného kotouče	1	
28	OUTER FLANGE	příruba brusného kotouče	1	
29	SCREW	šroub	1	
30	STATOR	stator	1	
31	HOUSING	pouzdro motoru	1	
32	SWITCH KNOB	tlačítko spínače	1	
33	NAME PLATE	informační štítek	1	
34	SWITCH ROD	táhlo spínače	1	
35	SWITCH SPRING	pružina spínače	1	
36	CORD CLAMP	svorka kabelu	1	
37	SCREW	šroub	4	
38	SWITCH CAP	krytka spínače	1	
39	SWITCH	spínač	1	
40	TERMINAL BLOCK	svorka	1	
41	VARIABLE SPEED CIRCUIT	měníč rychlosti	1	
42	CORD & PLUG	přívodní kabel	1	
43	CORD SLEEVE	chránič přívodního kabelu	1	
44	REAR COVER	zadní kryt	1	
45	BRUSH CAP	kryt pouzdra uhlíkových kartáčů	2	
46	CARBON BRUSH	uhlíkový kartáč	2	
47	BRUSH HOLDER	pouzdro uhlíkového kartáče	2	
48	INDUCTOR	šroub	2	
49	CAPACITOR	kondenzátor	1	