



position	description	popis	QTY	order no./ objednací číslo	on offer / v nabídce
1	Piston Cap	Tlumič pístu		8894501-1	NO/ NE
2	Driver Piston	Píst		8894501-2	NO/ NE
3	Driver Blade	Úderník		8894501-3	YES / ANO
4	Spring	Pružina		8894501-4	YES / ANO
5	Coil	Cívka		8894501-5	YES / ANO
6	Bumper	Nárazník		8894501-6	NO/ NE
7	Nozzle	Tryska		8894501-7	NO/ NE
8	Body A	Pravá polovina šasi		8894501-8	NO/ NE
9	Body B	Levá polovina šasi		8894501-9	NO/ NE
10	Safety Switch	Bezpečnostní spínač		8894501-10	YES / ANO
11	Hex Screw Bolt	Imbus šroub		8894501-11	NO/ NE
12	Safety Cover	Bezpečnostní kryt		8894501-12	YES / ANO
13	Driver Guide	Vodítko úderníku		8894501-13	YES / ANO
14	Spacer	Distanční vložka		8894501-14	YES / ANO
15	Magazine A	Patice zásobníku spon/hřebíků		8894501-15	YES / ANO
16	Safety switch pole	Táhlo bezpečnostního spínače		8894501-16	NO/ NE
17	Spring	Pružina		8894501-17	NO/ NE
18	Nail Feeder	Podavač spon/hřebíků		8894501-18	YES / ANO
19	Spring	Pružina		8894501-19	YES / ANO
20	Magazine B	Zásobník spon/hřebíků		8894501-20	YES / ANO
21	End Stopper	Zarážka zásobníku		8894501-21	NO/ NE
22	Pin	Čep		8894501-22	NO/ NE
23	End Cover	Koncový kryt zásobníku		8894501-23	NO/ NE
24	Pin	Čep		8894501-24	NO/ NE
25	Spring	Pružina		8894501-25	NO/ NE
26	Click Lever	Tlačítko pojistky zásobníku		8894501-26	NO/ NE
27	Support	Spojovací díl		8894501-27	NO/ NE
28	Start Trigger	Tlačítko spouště		8894501-28	YES / ANO
29	Spring	Pružina spouště		8894501-29	NO/ NE
30	Trigger Switch	Spínač spouště		8894501-30	YES / ANO
31	Depth Adjustment Wheel	Kolečko nastavení síly úderu		8894501-31	NO/ NE
32	Control Unit	Ovládací jednotka		8894501-32	YES / ANO
34	Cord Clamp	Svorka přívodního kabelu		8894501-34	NO/ NE
35	Cord shell	Krytka kabelu		8894501-35	NO/ NE
36	Power Cord	Napájecí kabel		8894501-36	NO/ NE