



position	description	popis	QTY	order no./ objednací číslo
1	bolt	šroub	8	
2	back cover	kryt zadní	1	
4	back housing	skříň – zadní část	1	
5	bolt	šroub	4	
6	stator	stator motoru	1	
7	bearing	ložisko	2	
8	rotor	rotor motoru	1	
9	front housing	skříň – přední část	1	
10	weight	protizávaží	1	
11	manometer	manometr	1	
12	bearing	ložisko	1	
13	lock ring	pojistný kroužek	1	
14	press ring	kompresní kroužek	1	
17	cylinder	válec	1	
18	valve plate	deska ventilu	1	
19	valve	ventil	2	
20	bolt	šroub	1	
21	front sealing	těsnění přední	1	
22	front cover	kryt přední	1	
23	water drain valve	výpustní ventil	1	
24	o ring	těsnicí kroužek „o“	1	
25	valve block	blok válce	1	
26	o ring	těsnicí kroužek „o“	1	
27	cylinder head	hlava válce	1	
28	screw	závrtný šroub	4	
29	filter	filtr	1	
30	handle	rukojeť	1	
31	pressure switch	tlakový spínač	1	
32	pressure regulator	regulátor tlaku	1	
33	capacitor	kondenzátor	1	
34	main switch	síťový vypínač	1	
35	power cable	síťová šňůra	1	
36	rubber gasket	pryžová podložka	4	
37	lock nut	pojistná matice	1	
38	outlet connector	vývod tlakového vzduchu	2	
39	connector	spojovací článek	1	