

Visací zámek kombinační EXTOL CRAFT obj.č. 78120 - Návod k obsluze

OTEVŘENÍ

1. Učinite nejméně dvě plné otočení celého číselníku DOPRAVA a zastavte na rysce číslo uvedené na zadní straně zámku, jako první odshora.
2. Dále otočte jedno plné otočení DOLEVA a zastavte na rysce číslo, které je uvedeno na zadní straně zámku jako druhé odshora.
3. Poté pouze pootočte číselníkem DOPRAVA a zastavte na rysce číslo, které je uvedeno na zadní straně zámku jako třetí odshora
4. Povytáhněte kovové oko a zámek je nyní otevřen.

UZAMČENÍ

V jakékoliv poloze zámek opět uzavřete zamáčknutím kovového oka do těla zámku. K opětovnému otevření opakujte již popsaný postup viz. **OTEVŘENÍ**.
Kombinace čísel k otevření je pevně dána a nelze ji měnit!