

VITTORIA (1605052)

CZ: Digitální osobní váha - návod k použití

Bezpečnostní pokyny:

- Pokud váhu hodláte nepoužívat delší dobu, vyjměte baterie.
- Na váhu neskákejte, neházejte s ní a vyvarujte se prudkých nárazů.
- Váha je navržena pro domácí užití a není vhodná do provozů.

Technické údaje

Měřený rozsah	2–150 kg / 4,4–330 lb
Dělení	0,1 kg / 0,2 lb
Presnost	2–50 kg ± 0,3 kg / 4–110 lb ± 0,66 lb 51–150 kg ± 0,5 kg / 111–330 lb ± 1,1 lb
Typ baterie	3V CR2032
Pracovní podmínky	teplota okolo 0–40 °C; vlhkost < 95%

Symboly zobrazované displejem:

LO - baterie je vybitá. Brzy ji vyměňte.

0_Ld - váha je přetížena

8888 - probíhá kontrolní proces

Použití

1. Ze spodu váhy otevřete kryt na baterie.
2. Při vkládání baterií se ujistěte, že baterie jsou vloženy se správnou polaritou.
3. Nastavte jednotky ve kterých chcete měřit - kilogramy nebo libry.
4. Položte váhu na vodorovnou tvrdou podlahu (výsledek může být nepřesný, pokud použijete měkký podklad např. koberec).
5. Krátce našlápněte na váhu. Spustí se kontrolní proces a váha se automaticky vynuluje. Po dobu kontrolního procesu na displeji běhá „8“. Jakmile proces skončí zobrazí se „0,0“ a váha je připravena měřit. Pokud by se „0,0“ nezobrazila, opakujte postup znovu.
6. Pomalu, jemně vstupte na váhu a rovnoměrně umístěte své nohy na váze.
7. Po ustálení displej třikrát blikne, a na 6 sekund zobrazí naměřenou hodnotu, která se již nemění. Poté se váha automaticky vypne.

Výrobce: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, 76001 Zlín-Přiluky, Česká republika.

VITTORIA (1605052)

SK: Digitálna osobná váha - návod na použitie

Bezpečnostné pokyny:

- Ak váhu neuvažujete používať dlhšiu dobu, vyberte batérie.
- Na váhu neskáčajte, nemykajte s ňou a vyvarujte sa prudkých nárazov.
- Váha je navrhnutá na domáce použitie. Nie je vhodná do priemyslu.

Technické údaje

Meraný rozsah	2–150 kg / 4,4–330 lb
Diel stupnice	0,1 kg / 0,2 lb
Presnosť	2–50 kg ± 0,3 kg / 4–110 lb ± 0,66 lb 51–150 kg ± 0,5 kg / 111–330 lb ± 1,1 lb
Typ batérie	3V CR2032
Prevádzkové podmienky	teplota okolo 0–40 °C; vlhkosť < 95%

Symboly zobrazované displejom:

LO - batéria je vybitá, čoskoro ju vymeňte

0_Ld - váha je preťažená

8888 - prebieha kontrolný proces

Použitie

1. Zo spodnej časti váhy otvorte kryt na batérie.
2. Pri vkladaní batérií dávajte pozor, aby boli vložené správne z hľadiska polarít.
3. Nastavte jednotky, v ktorých chcete merať hmotnosť. Kilogramy alebo libry.
4. Položte váhu na vodorovnú tvrdú podlahu. (výsledok môže byť nepresný, ak použijete mäkký podklad, napr. koberec)
5. Na chvíľu vystúpte na váhu. Spustí sa kontrolný proces a váha sa automaticky vynuluje. Počas kontrolného procesu sa na displeji ukazuje „bežiaci 8“. Len čo proces skončí, zobrazí sa „0,0“ a váha je pripravená merať. Ak by sa „0,0“ nezobrazila, opakujte postup znovu.
6. Pomaly, jemne vystúpte na váhu s rovnomerne umiestnenými nohami.
7. Po ustálení displej trikrát blikne a na 6 sekúnd zobrazí nameranú hodnotu, ktorá sa už nemení. Potom sa váha automaticky vypne.

Výrobca: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, 76001 Zlín-Přiluky, Česká republika.

VITTORIA (1605052)

HU: Digitális személymérleg - használati utasítása

Biztonsági utasítások:

- Ha hosszabb ideig nem használja a mérleget, vegye ki belőle az elemeket.
- Ne ugorjon rá a mérlegre, ne ejtse le, és kerülje az erős ütéseket.
- A mérleg otthoni használatra készült, üzleti célra nem alkalmas.

Műszaki adatok

Méréstartomány	2–150 kg / 4,4–330 font
Felbontás	0,1 kg / 0,2 font
Pontosság	2–50 kg \pm 0,3 kg / 4–110 font \pm 0,66 font 51–150 kg \pm 0,5 kg / 111–330 font \pm 1,1 font
Az elem típusa	3V CR2032
Működési feltételek	0–40 °C közötti hőmérséklet; < 95% páratartalom

A kijelzőn megjelenő szimbólumok:

LO - Az elem lemerült. Hamarosan cserélje ki.

0_Ld - A mérleg túl van terhelve.

8888 - Ellenőrzés folyamatban.

Használat

1. Vegye le a mérleg alján található elemfiók fedelét.
2. Behelyezéskor ügyeljen rá, hogy az elemek megfelelő polaritással kerüljenek a készülékbe.
3. Állítsa be a mértékegységet (kilogramm vagy font).
4. A mérleget vízszintes, kemény padlóra helyezze. (Ha puha alátétet, pl. szőnyeget használ, előfordulhat, hogy az eredmény nem lesz pontos.)
5. Röviden lépjen rá a mérlegre. Az ellenőrzési folyamat elindul, és a mérleg automatikusan nullázdódik. Az ellenőrzési művelet közben a kijelzőben a 8-as számjegy fut. Amikor a művelet befejeződött, „0,0” jelenik meg, és a mérleg mérésre kész. Ha a „0,0” nem jelenik meg, ismétlje meg a műveletet.
6. Lassan, óvatosan lépjen fel a mérlegre, lábait egyenletesen helyezve el.
7. Nyugalomba kerülése után a kijelző háromszor villog, és hat másodpercre megjeleníti a mért értéket, amely már nem változik. Ezután a mérleg automatikusan kikapcsol.

Gyártó: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, 76001 Zlín-Přiluky, Cseh Köztársaság.